

COROA
POTENCIOMÉTRICA
1
N
C
COMANDO
REMOTO
RELE DE
TENSÃO
SPS
MESTRE
COMANDADO
INDIVIDUAL
AUTO/MAN
SOBE
DESCE
15
16
17
13
12
14
21
9
1
2
3
4
5
6
22
23
CA/CC
38–265V
1
N
C
POSIÇÃO
COMUTADOR
SOB CARGA
COMUM
ENTRADAS
DIGITAIS
AUTO
MAN
COMANDO
COMUTADOR
CONTATOS
PROGRAMÁVEIS
*
SAÍDA mA
RS–485
1
2
3
4
+
–
18
19
20
24
26
27
28
25
11
10
7
8