
COROA POTENCIOMÉTRICA
RTD1
RTD2
1 N C
BR VM VM
VM VM BR
TCA1 TCA2 TCA3
TP1
1 2
SDT
49 33 34
CA/CC 85-265V
51 53 62
1 N C
POSIÇÃO COMUTADOR SOB CARGA
55 56 57
BR VM VM
TEMPERATURA 1
58 59
VM BR
TEMPERATURA 2
52
COMUM
60 61 63
I1 I2 I3
ENTRADA DE CORRENTE ENROLAMENTO E REGULAÇÃO
64
TP REGULAÇÃO
50 54
C1 C2
CONTATO SECO
71 72 73
- + GND
RS-485/RS-232 (1)
74 75
- +
RS-485 (2)
47 48
- +
RS-485 PARALELISMO
TX
RX
TX
RX
AUTODIAG.
R1
44 45 46
VF1
R2
41 42 43
VF2
R3
38 39 40
REGULAÇÃO
R4 R5
37 36 35
CONTATOS PROGRAMÁVEIS
R6 R7 R8 R9
22 23 24 25 26
R10
21 17
TRIP ÓLEO
R11
18
TRIP ENR1
R12
19
TRIP ENR2
R13
20
TRIP ENR3
R14
27
SAÍDAS mA
4 3 2 1
28 29 30 31 32
RJ-45
RJ-45